



Τεχνικό Φυλλάδιο

Spectral PLAST 825

Αυξητικό Πρόσφυσης Πλαστικών Επιφανειών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Spectral PLAST 825
Spectral SOLV 855

Αυξητικό Πρόσφυσης Πλαστικών Επιφανειών
Διαλυτικό Ακρυλικό Standard

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πρόσθετο για 2K ακρυλικά αστάρια ή για χρήση μόνο του ως ενός συστατικού
 - Εξαιρετική Πρόσφυση σε πλαστικά
- Βασικό για επιφάνειες από πολυπροπυλένιο (PP) και μείγματα αυτού
 - Συνιστάται και για τους υπόλοιπους τύπους πλαστικών

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Πλαστικά, ειδικά PP και μείγματα αυτού

 Προτείνουμε οι πλαστικές επιφάνειες είτε να ψηθούν στον φούρνο, είτε να εκτεθούν στον ήλιο στους +50°C για τουλάχιστον 30 λεπτά.
 Απολιπάντε με Spectral PLAST 815, τρίψτε με Scotch brite και καθαρίστε ξανά με Spectral PLAST 815.

Προσοχή : Το SPECTRAL 825 δεν βελτιώνει την πρόσφυση σε PE ή PTFE (Teflon).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΕ ΑΣΤΑΡΙΑ 2K
ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΩΣ ΑΣΤΑΡΙΑ 1K

 Για αύξηση πρόσφυσης σε πλαστικές επιφάνειες ειδικά **PP** και μείγματα αυτού προσθέστε:

30% προϊόν στην ποσότητα μόνο του ασταριού (Α συστατικό)

Δείτε την τεχνική προδιαγραφή του εκάστοτε ασταριού στα παράδειγμα με τις αναλογίες αραιώσης.

Εφαρμόστε τις οδηγίες του εκάστοτε ασταριού σύμφωνα με την τεχνική του προδιαγραφή.

		% όγκο	%βάρος
	Spectral PLAST 825	1	100
	Spectral SOLV 855	1	96

		Μπεκ	Πίεση	Απόσταση
	Συμβατικά Πιστόλια βαφής	1.2-1.3mm	3 - 4 bar	15-20cm
	Χαμηλής Πίεσης HVLP πιστόλια	1.2-1.3mm	2 bar	10-15cm

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής

Αστάρια συμβατά με το SPECTRAL PLAST 825:

 Spectral UNDER 325-00 Ακρυλικό Αστάρι
 Spectral UNDER 355-00 Ακρυλικό Αστάρι
 Spectral UNDER 365-00 Ακρυλικό Αστάρι
 Spectral UNDER 365 Ακρυλικό Αστάρι
 Spectral UNDER 385 Εποξικό Αστάρι

Δεν χρησιμοποιείτε σε αστάρια νερού.

	Στρώσεις	1 - 2
	Πάχος στεγνής Στρώσης	5-10 μικρά
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	2 – 5 λεπτά



5 – 10 λεπτά / 20° C

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Spectral SOLV 855 Ακρυλικό Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.
Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.

Spectral PLAST 825

24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Registration number: 000024104

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.